

دليل استخدام

MANUEL D'UTILISATION



introduction

Définition du produit :

Incassable TV est un protecteur fabriqué en plexiglass conçu pour protéger les écrans de télévision contre les chocs, les rayures et les incidents du quotidien

Caractéristiques principales :

Haute durabilité, Transparence parfaite, Installation facile

Contenu de la boîte :

- Protecteur d'écran en plexiglass
- fixations réglables 4
- Accessoires de nettoyage
- Manuel d'installation

المقدمة

تعريف المنتج : Incassable TV هو واقٍ مصنوع من الزجاج الأكريلي مصمم لحماية شاشات التلفاز من الصدمات والخدوش والحوادث اليومية

أهم المميزات : متانة عالية، شفافية مثالية، تركيب سهل

محتويات العبة :

- واقٍ شاشة من الزجاج الأكريلي
- مثبتات قابلة للتعديل 4
- محلقات التنظيف
- دليل التركيب

04

ÉTAPES D'INSTALLATION خطوات التركيب



Étape 1 : Préparer l'écran

- Nettoyez l'écran du téléviseur avec un chiffon doux pour enlever la poussière et les empreintes digitales.

Étape 2 : Positionner le protecteur

- Placez le protecteur devant l'écran en l'alignant précisément avec les bords.

Étape 3 : Fixer le protecteur

- Utilisez les fixations réglables pour maintenir le protecteur en place. Assurez-vous que les fixations ne bloquent pas les ports ou les capteurs.

Étape 4 : Vérification finale

- Assurez-vous que le protecteur est bien fixé et aligné correctement.

الخطوة 1 : تحضير الشاشة

- قم بتنظيف شاشة التلفاز بقطعة قماش ناعمة لإزالة الغبار وبصمات الأصابع.

الخطوة 2 : وضع الواقي

- ضع الواقي أمام الشاشة بحيث يتناسب مع الحواف بدقة.

الخطوة 3 : تثبيت الواقي

- استخدم المثبتات القابلة للتعديل لتثبيت الواقي في مكانه. تأكد من أن المثبتات لا تحجب المنافذ أو المستشعرات.

الخطوة 4 : التحقق النهائي

- تأكد من أن الواقي مثبت جيدًا ومحاذاً بشكل صحيح.